

LES VÉRIFS INTÉRIEURES

Auto-Ecole
Milleliri

Centre commercial le Polygone
Montesoro 20600 Bastia
04.95.33.52.57

Résidence le Bastio
20600 Furiani
04.95.30.44.15



L'interrogation du candidat se déroule à l'intérieur du véhicule. Il doit montrer un témoin lumineux, une commande ou un organe et dire à quoi cela sert, ou encore les faire fonctionner.

Pour faire apparaître la plupart des témoins, il faut mettre le contact sans démarrer !

1	Effectuez un appel lumineux.	Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.
2	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte- grise).	Cherchez dans la boîte à gants ou le vide-poche.
3	Actionnez la commande du clignotant droit et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
4	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.
5	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
6	Mettez le système de chauffage sur la position «air froid»	Molette sur la position bleue.

7	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	Monter l'appui-tête, et le redescendre en appuyant simultanément sur le poussoir.
8	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	 Molette située à gauche du volant.
9	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	Sous le volant à droite.
10	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
11	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte-grise)	Cherchez dans la boîte à gants ou le vide-poche.
12	Vérifier la présence du constat amiable.	
13	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	Jauge à carburant (aiguilles).
14	Montrez la commande des feux de détresse.	
15	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.	
16	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
17	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	Tirer la manette des essuie-glaces vers soi.
18	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	
19	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	Tourner le bout de la manette des essuie-glaces.
20	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
21	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.	Commande située sous le volant.
22	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.	Tourner le bout de la manette des essuie-glaces à fond.
23	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.	Les volets peuvent se fermer et s'orienter.
24	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette
25	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	Jauge à carburant (aiguilles).
26	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
27	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte Avertissant du serrage du frein à main.	
28	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.	
29	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	Molette comportant des chiffres.

30	Vérifiez la présence du constat amiable.	
31	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.	Commande située sous le volant.
32	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	Sur le volant, face au passager et sur les montants arrière.
33	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	Baisser la manette des essuie-glaces.
34	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.	Manette située à gauche du siège.
35	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.
36	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
37	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.	
38	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.	Jauge de température ou 
39	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	Allumage du tableau de bord.
40	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
41	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.	Tourner le bout de la manette des essuie-glaces à fond.
42	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
43	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
44	Mettez les commandes du chauffage sur « air chaud ».	Molette sur la position rouge.
45	Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.	Interrupteur situé sur la portière.
46	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.	Bouton situé en bas du tableau de bord représentant un cadenas.
47	Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.	
48	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.	Les buses de s'orientent pas (pare-brise, pieds, cotés).
49	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
50	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.	Les buses de s'orientent pas (pare-brise, pieds, cotés).
51	Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ».	Tirer ou pousser la languette sous le rétroviseur.
52	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur.	Molette située a droite du siège.
53	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
54	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.

55	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.	Pression sur la partie centrale du volant
56	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Orange ou orangé. Par temps de brouillard et de chute de neige.
57	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette.
58	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	Tourner le bout de la manette des essuie-glaces.
59	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
60	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	
61	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant Un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
62	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
63	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	 Molette située à gauche du volant.
64	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	Sous le volant à droite.
65	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.	Jauge de température ou 
66	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	Sur le volant, face au passager et sur les montants arrière.
67	Effectuez un appel lumineux.	Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.
68	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	Molette comportant des chiffres.
69	Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.	Interrupteur situé sur la portière.
70	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.	
71	Mettez le système de chauffage sur la position «air froid»	Molette sur la position bleue.
72	Que vous indique un voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route.
73	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
74	Mettez les commandes du chauffage sur « air chaud ».	Molette sur la position rouge.
75	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur.	Au centre du tableau de bord 
76	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Orange. Par temps de brouillard et de chute de neige.
77	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	Monter l'appui-tête, et le redescendre en appuyant simultanément sur le poussoir.
78	Montrez sur le tableau de bord, le voyant d'alerte du niveau minimum de carburant.	
79	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	

80	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	L'allumage du tableau de bord.
81	Que vous indique un voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route.
82	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	Tirer la manette des essuie-glaces vers soi.
83	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette.
84	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.	Pression sur la partie centrale du volant
85	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	Cherchez dans la boîte à gants ou le vide-poche.
86	Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
87	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
88	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.	Les volets peuvent se fermer et s'orienter.
89	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
90	Montrez la commande des feux de détresse.	
91	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	Cherchez dans la boîte à gants ou le vide-poche.
92	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.
93	Allumez le(s) feu(x) de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
94	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur.	Au centre du tableau de bord 
95	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette.
96	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.	
97	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.	Bouton situé en bas du tableau de bord représentant un cadenas.
98	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.	
99	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	Baisser la manette des essuie-glaces.
100	Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ».	Tirer ou pousser la languette sous le rétroviseur.